© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack, Realistic, y STEREO MATE son
marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

PREPARACION

Instalando Baterías

1. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha para quitarla.
2. Inserte dos baterías AAA. Case los símbolos de polaridad de la batería (+ y –) con los símbolos en el compartimiento.
3. Reemplace la cubierta.

OPERACION

Tocando el Radio

1. Para escuchar en los auriculares, conecte la clavija de 1/8 de pulgada (3,2 mm) de los auriculares en el enchufe **PHONES**, y coloque el selector de bocina/auriculares en el símbolo de los auriculares.

   Para escuchar estaciones de FM en la bocina incorporada, inserte la antena de FM suministrada en el enchufe **PHONES**, y coloque el selector Bocina/auriculares en el símbolo de los auriculares.
2. Use **POWER OFF/ON** para encender o apagar el radio.
3. Mueva **AM/FM/FM ST** a la banda deseada.

   Nota: Para mejor recepción de AM, ajuste ajuste la posición del radio, o para mejor recepción de FM, extienda completamente la antena de FM o la cuerda del auricular.
4. Gire **TUNING** para la estación deseada y ajuste **VOLUME** al nivel de volumen deseado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el radio seco.
- Use baterías frescas. Descarte baterías viejas o débiles.
- Maneje el radio con cuidado. No lo deje caer.
- No use el radio en temperaturas extremas.
- Mantenga el radio alejado de polvo y mugre.
- Limpie el radio con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del radio.

ESPECIFICACIONES

Cubrimiento de Frecuencia	AM: 530 to 1710 KHz FM: 88 to 108 MHz
Frecuencia Intermedia	AM: 455 KHz FM: 10.7 MHz
Requisitos de Energia	Dos Baterías AAA
Dimensiones	9,1 x 6,4 x 1,9 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	57 g (Sin Baterías)

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102